

# DIMENSIONIERUNG SELBSTWENDEFOCK

# DIMENSIONIERUNG SELBSTWENDEFOCK

## In vier Schritten zu Ihrer neue Selbstwendefock

### 1.) **Schienengröße bestimmen:**

Als Faustregel gilt: Größe II bei unter 8 Meter Schiffslänge,  
Größe III bei etwa 8 - 12 Metern Schiffslänge. (ggf. Fachmann fragen!)

### 2.) **Befestigungsart:**

Es gibt den Aufbausatz für die „**Deckmontage**“, also Montage auf dem Laufdeck oder auf dem Kajütdach bei horizontaler Montageanordnung.

Alternativ wählen Sie den Aufbausatz „**seitliche Montage**“, bei der die Befestigung am seitlichen Aufbau erfolgt. Also auf einer vertikalen Ebene.

Beide Sets sind mit schwenkbaren Füßen (20°) ausgestattet um Deck- oder Aufbauschrägen zu kompensieren.

### 3.) **Schienenbreite bestimmen:**

Messen vom Montagepunkt Backbord zum Montagepunkt Steuerbord. Dieses Maß nennen wir die **Länge der Grundlinie**.

Idealerweise ist dieser Punkt nahe am Mastfuss gelegen, damit Sie hier die Mittelpunktbefestigung, bestehend aus zwei kippbaren Edelstahlbügeln, vornehmen können. Bitte achten Sie bei der Festlegung aller Montagepunkte darauf, dass ausreichend Materialstärke und Platz vorhanden ist. Wir empfehlen hierbei ggf. die Prüfung bezüglich Stabilität durch einen Fachmann untersuchen zu lassen. Bei Bedarf empfehlen wir Verstärkungen unter Deck.

#### In vier Schritten zu Ihrer neue Selbstwendefock

#### 4.) **Biegeradius bestimmen:**

Bitte messen Sie hierzu die Distanz vom Vorstag rechtwinklig abgehend zum Montagepunkt am Mastfuss, also des gewählten Befestigungspunktes mittschiffs beim Mastfuss, wo Sie die kippbaren Edelstahlfüsse montieren. Diese Distanz „Vorstag zu Mastfuss“ ergibt das für die Biegung wichtige Mass, was wir **Biegeradius** nennen. Bei den Pfeiffer Marine Selbstwendefock-Bausätzen kommt immer eine **vertikale Biegung mit Enden nach Oben** zum Einsatz. **Mit diesen an Ihrem Schiff gemessenen Daten können Sie jetzt die Bestellung auslösen!**

	<b>Größe II</b>	<b>Größe III</b>
<b>Schiene</b>	7460201	7470001
<b>Schlitten</b>	7460502 mit verstärktem Schäkel	7480102 mit verstärktem Schäkel
<b>Stopper (2 Stk.)</b>	7770102	7790102
<b>Biegung</b>	Vertikale Biegung mit Enden oben	Vertikale Biegung mit Enden oben
<b>Grundlinie</b>	Länge Grundlinie in cm: _____	Länge Grundlinie in cm: _____
<b>Biegeradius</b>	Gemessene Länge in cm: _____	Gemessene Länge in cm: _____

Sollte die Distanz „Mittelbefestigung bis Montagepunkt“ bei Größe II größer als 50cm und bei Größe III größer als 60cm sein, empfehlen wir den Einsatz von Zwischenstützen, damit die Schiene zwischen Mittelbefestigung und Montagpunkt Außen nochmals abgefangen wird. Ein Set besteht immer aus zwei Zwischenstützen mit klappbarer Basis (Deck) und Auflage (unter der Schiene).

<b>Zwischenstützenset:</b>	7492096	7493096
----------------------------	---------	---------